

Montageanleitung Leinenbeutel

1. <u>Inhalt</u>	1. Zum Stopfen des Leinenbeutels den Deckel öffnen (Nur 3x Klipp, um verdrehen zu verhindern). 2. Ende der Leine am Boden des Beutels einhängen. 3. Leine stopfen und kurz vor ende einen großen Bogen tief in den Beutel stecken, um ein unbeabsichtigtes Auslaufen zu verhindern. (siehe Bild.) 4. Den Deckel von innen öffnen und Karabiner durchführen, anschließend wieder von innen schließen. (Druckknöpfe nicht mit Gewalt öffnen oder schließen) 5. Karabiner an der dafür vorgesehenen Stelle einhängen.	   
-------------------------	--	---

2. <u>Montage</u> <u>Atemschutzgerät</u>	1. Der Leinenbeutel wird immer links von der Atemluftflasche montiert. 2. Zuerst den O-Ring über dem Flaschenventil positionieren, dann Hagen an der Flaschenbebänderung einhängen. 3. Klettverschluss am linken Schultergurt anbringen. 4. Selbstentnahme am Klettverschluss sichern, restliches Band zwischen Atemluftflasche und Haken verstauen.	   